

Include - SIM-Karten Port

WARNUNG

Das Kiosk-Tablet verwendet eine Standard SIM Karte.
Verwenden Sie bitte die jeweiligen Adaptern, wenn Sie Micro- oder Nano-SIMs nutzen.

Das Kiosk-Tablet hat die Möglichkeit eine SIM-Karte zu verwenden, falls das Tablet über 4G verfügt. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob das Tablet über 4G verfügt, wenden Sie sich bitte an uns (Kontaktseite).

Um an den SIM-Karten Port zu kommen, muss das Tablet erst von der Wandhalterung genommen und der Teil der Wandhalterung, der am Kiosk montiert ist, vom Kiosk heruntergeschraubt werden. Näheres dazu hier: [Wandhalterung](#)¹

Um den SIM-Karten Port zu finden, suchen Sie nach einem Deckel mit der Aufschrift „SIM CARD“. Entfernen Sie die zwei Schrauben am SIM-Karten Port und nehmen Sie den Deckel ab.

Hier kann man die SIM-Karte in die Halterung montieren, dazu schieben Sie die Halterung nach oben, um sie auf die Befestigung zu schieben und ziehen sie dann zu sich, damit sie aufklappt.

Hier können Sie wie in der Abbildung die SIM-Karte hineinschieben, die Halterung wieder zuklappen und wieder zurück schieben.

Zuletzt muss das Kiosk-Tablet neu gestartet werden.

1. <https://extranet.workflow.at/confluence/display/INTPROJ/Wandhalterung>