

# Include - Rückmontage der Abdeckungen & des Kartenlesers

---

## Mikro USB

- Mikro-USB Stecker des Kartenlesers vorsichtig in die Mikro-USB Buchse des Kiosk Tablets stecken.
- Sicherstellen, dass sich die Löcher für die Schrauben vom Kartenleser mit den Löchern des Kiosks überlappen und beide Schrauben anschrauben
- Abdeckung hinten auflegen und mit beiden Schrauben festschrauben
- Der Kartenleser sollte bei eingeschaltetem Kiosk nun immer wieder blinken

## Normaler USB

- Normalen USB Stecker des Kartenlesers in die USB Buchse stecken
- Sicherstellen, dass sich die Löcher für die Schrauben vom Kartenleser mit den Löchern des Kiosks überlappen und beide Schrauben anschrauben
- Die Abdeckung passt in diesem Fall nicht mehr auf das Tablet, wenn die Ausschnitte für die Mikro USB Variante gemacht wurden. Hierzu kann man manuell den Ausschnitt erweitern, und dann wie beim Mikro USB die Abdeckung montieren