

Montageanleitung für neue Geräte

Lieferumfang

Ihre Lieferung umfasst folgende Einzelteile:

- 1x Terminal
- 1x Ladekabel
- 1x NFC Reader

Für die Montage benötigen Sie noch folgendes:

- einen Kreuzschraubendreher
- ein LAN Kabel oder eine WLAN-Verbindung an dem gewünschten Einsatzort

1. Deckel entfernen

Lösen Sie die zwei Kreuzschlitz-Schrauben (weiß markiert), die den Deckel des Kiosks halten. Ziehen Sie den Deckel vorsichtig nach oben und vorne. Legen Sie die Schrauben sicher beiseite, um ein Verlieren zu vermeiden

2. USB Verbindungen frei machen

1. Schutzdeckel des USB-C Anschlusses entfernen

Entfernen Sie den kleinen Kunststoffschutz, der den USB-C Anschluss abdeckt, durch einfaches Herausziehen.

2. Schutzfolie entfernen

Ziehen Sie die Sicherheitsfolie mit der Aufschrift Caution vorsichtig ab, um Zugang zum USB-C Anschluss zu erhalten.

3. USB-C Anschluss sichtbar

Der USB-C Anschluss des Kiosks ist nun freigelegt und bereit für den Anschluss weiterer Komponenten.

3. Zusammenlegen

1. Anschlüsse vornehmen

Verbinden Sie nun die erforderlichen Kabel:

- PoE-Kabel anschließen, oder
- Netzteil & Ethernet-Kabel verbinden, oder
- Nur Netzteil anschließen und WiFi-Verbindung einrichten.

2. Deckel montieren

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gerät, ziehen Sie die Schrauben jedoch noch nicht fest.

4. Reader montieren

1. Reader vorbereiten

Entnehmen Sie den Reader mit USB-C Stecker aus der Verpackung.

2. Reader anschließen

Stecken Sie den USB-C Stecker des Readers in den zuvor freigelegten Anschluss am Kiosk.

3. Deckel und Reader fertig montieren

Befestigen Sie nun den Deckel und den Reader, indem Sie alle vier Kreuzschlitz-Schrauben sicher eindrehen.

Alte Anleitung

Lieferumfang

Ihre Lieferung umfasst folgende Einzelteile:

- 1x Terminal
- 1x Ladekabel
- 1x NFC Reader

Für die Montage benötigen Sie noch folgendes:

- einen Kreuzschraubendreher
- ein LAN Kabel oder eine WLAN-Verbindung an dem gewünschten Einsatzort

1. Abdeckung abnehmen

Drehen Sie das Terminal um und entfernen Sie die in der Abbildung markierten Schrauben. Lösen Sie die Abdeckung vom Gerät um den NFC Reader zu montieren - die Abdeckung selbst wird nachher nicht mehr benötigt. Es kann vorkommen, dass Ihr Gerät bereits ohne Abdeckung geliefert wird. In diesem Fall können Sie diesen Schritt überspringen.

2. NFC Reader montieren

1. Montieren Sie den NFC Reader mit dem Schraubenzieher.
2. Verbinden Sie anschließend den NFC Reader mittels des beigelegten Kabel mit dem Tablet.

3. Stromzufuhr anbringen

1. Schrauben Sie die Schraube links unten (von der Rückseite aus betrachtet) am Kiosk ab. Sie können nun den kleinen Deckel ablösen.
2. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit dem Terminal.
3. Montieren Sie wieder den kleinen Deckel.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse, wie in folgender Abbildung dargestellt, belegt sind.

4. Internetverbindung herstellen

Das Buchungsterminal benötigt eine Internetverbindung. Diese können Sie mittels LAN-Kabel oder WLAN herstellen.

- Internet mit LAN-Kabel: Schließen Sie das LAN-Kabel an die dafür vorgesehene Buchse am Buchungsterminal an.
- Internet mit WLAN: Sehen Sie dazu die WLAN Anleitung [hier](#)¹.

Ihr Buchungsterminal ist somit einsatzbereit. Bitte beachten Sie, dass Sie einen "Buchungsterminal Admin User" zuweisen sowie die Registrierung abschließen müssen. Wenn das Terminal schon vorab eingerichtet wurde, können Sie gleich loslegen und die Registrierung überspringen. Lesen Sie hierzu in Ihrem Personalwolke Handbuch unter "Buchungsterminal Admin User zuweisen" mehr.

1. <https://personalwolke.at/daisy/personalwolke-default/Personalwolke-Zeiterfassungsterminal/Wi-Fi-Einstellungen.html>