

Include- Kartenleser am normalen USB-Port anschließen

Standardmäßig wird das Kiosk Tablet mit dem Kartenleser am Mikro USB angeschlossen geliefert.

Da der Mikro-USB Port kleiner und fragiler ist, empfiehlt es sich den Kartenleser an den normalen USB-Port anzuschließen. Das ist nur ab der Android Version 9 möglich. Mit Android 5 funktioniert der Kartenleser am normalen USB-Port nicht verlässlich. Folgende Schritte sind dazu notwendig.

- Update des Systems auf Android9 (falls es noch nicht auf Android 9 ist)
 - So überprüfen Sie ihre aktuelle Android Version: [Android 9](#)¹

1. <https://extranet.workflow.at/confluence/display/INTPROJ/Android+9>