

Include - Abnehmen des Kartenlesers

- Abdeckung hinten aufschrauben ([Abdeckung für weitere Anschlüsse¹](#)) und abnehmen
- Beide Schrauben am Kartenleser entfernen
- Kartenleser vorsichtig nach unten ziehen. Das Kabel ist mit einem Kabelbinder an den Kartenleser befestigt und wird somit auch mit herausgezogen.

1. <https://extranet.workflow.at/confluence/pages/viewpage.action?pageId=102499523>